



ČISTĚNÍ ČERPADLA - Membránové 4L

Čištění a údržba injektážního membránového čerpadla

Po injektáži vyčistěte čerpadlo k uskladnění.

Budete potřebovat:

Doporučený čistič pro polyuretany:

Pro řadu polyuretanů AV PUR = AV PUR CLEAN

Pro řadu polyuretanů SPETEC = Spetec čistič PU pro čerpadla

Doporučený čistič pro epoxidy:

ACETON, Solvant 2000

- Zapněte čerpadlo, a vyčerpejte zbytek injektážní látky do nádoby na odpad.
- Naplňte nálevku čističem (po rysku; cca. 1 litr)
- Vložte koncovku do nádoby na odpad a čekejte, až bude vytékat pouze čistá čistící látka.
- Poté dejte koncovku do nálevky čerpadla a s čistým čističem nechte čerpadlo v běhu po dobu 3-5 minut.
- Vyčerpejte zbylý čistič do nádoby na odpad.
- Naplňte nálevku novým čističem (**v případě epoxidů olejem**)
- Zapněte čerpadlo a čekejte cca. 2-3minuty. Poté čerpadlo vypněte a nechte zbytek čističe v čerpadle do příští injektáže.
- Uzavřete hermeticky víčko nálevky

Pozor: v případě injektáže epoxidy, postupujte dle výše uvedeného návodu, jen v posledním bodě dolijte olej, který zůstává v nádobce a celém systému do další injektáže.