

čerpadlo IVS 5/17

1	ČG-IVS-5-01	T-spojka	14	ČG-IVS-5-07-17	tělo čerpadla ř.17
2	ČD-2-306-00	manometr 600 bar	15	ČG-IVS-5-03 Ř15	hrdlo nálevky - pro řadu 15
3	ČG-IVS-5-23	kryt válce IVS-5	16	ČG-IVS-5-16 Ř15-12	unašeč čerpadla M12- pro řadu 15
4	ČS-N-430-00	pružina tlačná 1x9x40x13,5 IVS-5	17	ČG-IVS-5-19	unašeč vrtačky (řada 15 a vyšší)
5	ČS-N-211-00	N211 kulička 9,525 do válce IVS	18	50-04-000401	Vrtačka Extol 550W (pohon IVS-5)
6	ČG-IVS-5-73	těsnění CU 12x16x2	19	ČG-IVS-5-12	nálevka IVS-5
7	ČG-IVS-5-18	válec úplný IVS-5 (řada 15 a vyšší)	20	61-CG-IVS-5-09	Had. arm. VT 5 m M-M
8	ČG-IVS-5-25 Ř15	matice pístu - pro řadu 15	21	ČG-IVS-5-10	koncovka na hadici + kul.ventil + skl.
9	ČG-IVS-5-38-17	vodicí pouzdro IVS-5 ř.17	71	ČG-IVS-5-20 Ř15	Píst IVS-5 - pro řadu 15
10	ČG-IVS-5-34	pojistný kroužek pr. 10	72	ČG-IVS-5-28 Ř15	těsnící matice - pro řadu 15
11	ČG-IVS-5-43 Ř15	ojnice a pístnice (set) - pro řadu 15	73	ČG-IVS-5-70 Ř15	těsnění pístu plastové - pro řadu 15
12	ČG-IVS-5-04-17	převodovka ř.17	74	ČG-IVS-5-18-1-8	O-kroužek 18x1,8
13	ČG-IVS-5-06	upínací pouzdro	75	ČG-IVS-5-18-2-0	O-kroužek 18x2



